

Рекомендуемые системы фирмы Sachtler для видеокамер различных фирм-производителей

| SONY | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| DV Format | Sony Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | DCR-VX 700 DCR-VX 9000 DCR-VX 1000 | System DV 2 | 0210 |
| DVCAM Format | Sony Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | DSR-PD1 | System DV 2 | 0210 |
|  | DSR-PD100 | System DV 2 | 0210 |
|  | DSR-200 | System DV 4 System DV 4 XD | 0410 0610 |
|  | DSR-300 | System DV 4 XD System DV 8 | 0610 0810 |
|  | DSR-500 | System DV 8 System DV 12 | 0810 1210 |
|  | DXC-D30 / DXC-D30WS | System DV 8 System DV 12 | 0810 1210 |
|  | DSR-130 | System DV 12 System DV 12 ENG 2 System DV 12 ENG 2 MCF | 1210 1212 1220G |
| Betacam SP Professional | Sony Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | UVW 100 | System DV 8 | 0810 |
|  | PVW-D30 | System Caddy 2A System DV 12 ENG 2 MCF | CAD2A 1220G |

| | | | |
|---|--|--|---------------------------|
| Betacam SP Broadcast | Sony Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | BVW-D600 | System 18 Plus ENG 2 CF System 20 Plus ENG 2 MCF | 1860P 2032PG |
|  | BVW-D600 with CA-605 Triax + BVF-55 viewfinder | System 20 Plus HD MCF Тележка (опция): Dolly S | 2034PG 7065 |
| Betacam SX | Sony Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | DNW-7 DNW-9WS DNW-90/90WS | System 18 Plus ENG 2 D System 18 Plus ENG 2 MCF System 18 Plus ENG 2 MCF | 1850P 1860PG 1860PG |
| | above with CA-755 Triax + BVF-55 viewfinder | System 20 Plus HD MCF Тележка (опция): Dolly S | 2034PG 7065 |
| Digital Betacam | Sony Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | DVW-700/700WS | System 18 Plus ENG 2 MCF | 1860PG |
|  | above with CA-755 Triax + BVF-55 viewfinder | System 20 Plus HD MCF Тележка (опция): Dolly S | 2034PG 7065 |
| Studio/OB/EFP Cameras portable | Sony Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | BVP-550/570/950 | System 18 Plus ENG 2 MCF | 1860PG |
| | BVP-550/570/950 as EFP version | System 20 Plus HD MCF | 2034PG |
| | BVP-550/570/950 with Studio lens | System 60 OB | 6010 |
| Studio/OB/EFP Cameras Production/OB Van/Studio | Sony Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | BVP-500/900 | System 90 OB (вариант с треногой) System 90 Studio (вариант с пьедесталом) | 8095 8094 |
| Canon | | | |
| DV Format | Canon Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | XL-1 Standard | System DV 2 | 0210 |

| | | | |
|---|-------------------------|--|-----------------|
|  | XL-1 Large lens | System DV 4 System DV 4 XD | 0410 0610 |
| Panasonic | | | |
| DV Format | Panasonic Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | AG-EZ10/15 | System DV 2 | 0210 |
|  | AG-EZ30/35 | System DV 2 | 0210 |
| DVCPRO Format | Panasonic Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | AJ-D200/215 | System DV 4 XD System DV 8 | 0610 0810 |
|  | AJ-D400 | System DV 8 System DV 12 | 0810 1210 |
|  | AJ-D700 | System Caddy 2A System 18 Plus ENG 2 D | 1860PG 1850P |
|  | AJ-D800 | System 18 Plus ENG 2 MCF System 18 Plus ENG 2 D | 1860PG 1850P |
| DVCPRO50 Format | Panasonic Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | AJ-D900W / 910W | System 18 Plus ENG 2 MCF System 18 Plus ENG 2 CF | 1860PG 1860P |
| Studio/OB/EFP Cameras portable | Panasonic Camera | Рекомендуемый штатив фирмы Sachtler | Код № |
|  | AW-F575 | System 18 Plus ENG 2 MCF System 20 Plus ENG 2 CF HD | 1860PG 2033P |